



FAQ (Deutsch)

Mein SQuape X sifft/perlt	Die Watte muss vor den Löchern und den Kanälen platziert sein. Dies gelingt unter anderem, wenn man hinter der Coil und unter der Coil mit dem mitgelieferten Inbusschlüssel die Watte an die Deckwand platziert. Bei geringerem VG Anteil etwas mehr Watte und etwas besser andrücken. Nicht pressen, aber so, dass sie gut sitzt. Es ist enorm wichtig, dass keine Watte auf dem Deckrand liegt. Man darf ruhig grosszügig mit Watte das Deck ausfüllen. Bei Dualcoil hilft z.B. auch eine Platzierung der Watte in der Mitte um eine Brücke zwischen den beiden Coils zu schaffen und dient somit als Liquidpuffer. Wir empfehlen die Watte zeitig zu wechseln. Gewisse Wattesorten können in sich zusammenfallen und das Liquid nicht mehr genügend speichern.
Mein SQuape X kokelt	Die Watte wurde wohl zu stark an die Liquidlöcher und die Kanäle innerhalb des Deck X gepresst. Entweder die Watte etwas lockern oder neue Watte verlegen.
Der Draht wird beim Montieren ab geschert	Bei weichem Draht, wie Ni200 oder NiFe sowie dünnen Drähten <0.3mm kann es vorkommen, dass der Draht durch zu starkes Anziehen ab geschert wird. Den Draht mittig in der Drahtaufnahme platzieren und sachte mittels Inbus und Madenschraube anziehen. Am besten den Inbus hochkant (lange Seite) verwenden.
keinen Kontakt zum Akkutträger	Centerpin rausdrehen. Sollte dies nicht helfen, support@squape.ch kontaktieren.
Wie oft muss ich den SQuape X reinigen?	Es bedarf von Zeit zu Zeit den Centerpin herauszuschrauben und mit einem Tuch abzuwischen. Kondenzwasser kann sich trotz des Dichtschatzes bis zum Centerpin hinunterarbeiten. Wir empfehlen den SQuape X gelegentlich mit fliessendem Wasser oder Ultraschallbad zu reinigen. Niemals mit einem Geschirrspüler reinigen.

Die TopCap lässt sich nicht ganz schliessen	Entfernen Sie den Tank von der Base, greifen Sie mit einem 4er Inbus von unten in den Kamin und ziehen Sie diesen an. Danach lässt sich die TopCap einfach schliessen.
Der Tank lässt sich nicht auf die Base setzen.	Entfernen Sie den Closing Ring mittels Pinzette oder Büroklammer (siehe Explosionszeichnung in der Anleitung) und setzen Sie ihn neu auf Ihr Deck (siehe Beigabe Blatt).
Welchen Durchmesser der Coil empfiehlt StattQualm	Wir empfehlen für Wicklungen auf der Seite einen Durchmesser von 2.5mm zu verwenden. In der Mitte sind 3mm bis knapp 4mm möglich.
Der AFC-Ring lässt sich zu leicht oder zu schwer drehen.	Tauschen Sie den O-Ring mit einem O-Ring aus dem Ersatzset. O-Ringe weisen Toleranzen auf und diese verändern den Widerstand merklich.
Mein Glas ist zersplittert	Es liegt ein Ersatzglas dem Set bei.
Wie erhalte ich einen SQuape X?	Shop Liste: www.squape.ch oder direkt auf shop.squape.ch
Wo erhalte ich weitere Informationen und Tipps	Auf www.squape.ch sowie in der Facebook Gruppe: https://www.facebook.com/groups/squape.x.dream/